

Brukerveiledning – KAIFA måler

● **Konstant blått lys:** 230V tilførsel til måler er Ok!

● **Ingen lys:** Kommunikasjon er OK

● ● **Blinkende grønt lys:** Kommunikasjon er OK

Plomberingsskruer

Det skal være minst en stk. plombe på en av disse skruene i dette dekslet.

Energi Plus (Aktiv effekt):

Blinkende lys – måleren registrerer forbruk.

HAN uttak:

For tilkobling av eksterne utstyr. F. eks. smart hjem løsninger, ekstern display etc. For å aktivere denne må det sendes skriftlig bestilling til Vesterålskraft.



Skjermknapp:

- Ved gjentatte tastetrykk beveger man seg gjennom menyen i displayet.
- Bryter for å stenge strøm.

Har ingen funksjon.

IKKE RELEVANT FOR KUNDEN

Målernummer

Kunden kan lese av de siste 7 tall. I dette tilfelle 13132888

Plomberingsskruer

Det skal være minst en stk. plombe på en av disse skruene i dette dekslet.

VESTALL

Brukerveiledning – AMS måler

Slå strømmen «Av/På» i hytte



Mange kunder velger å stenge strømmen i anlegget (f. eks. hytter), for å sikre at ingen elektriske apparater står «på» uten tilsyn, når de selv ikke er tilstede.

I mange tilfeller slår kunden hele installasjonen «Av» ved å koble ut «Hovedsikringen». Dette resulterer til at nettselskapet mister kontakt med måleren og anlegget blir automatisk stipulert for forbruk som ikke er reelt.

Kunden kan unngå unødvendig stipulering med å koble strømmen «Av» via AMS måleren. På denne måten beholder nettselskapet kommunikasjonen med måleren og kunden unngår stipulering og unødvendig betaling av strøm som ikke er brukt.

(Stenge strømmen):

Koble «Av» anlegg ved bruk av knappen til høyre

Navigere deg fram til «BRAKER OFF HERE» Hold deretter knappen inn i 6 sek. til man hører en kraftig klikk. Vent ca. 1 min. hvis du ønsker å slå på bryteren igjen.



(Koble på strømmen):

Koble «På» anlegg ved bruk av knappen til høyre

Navigere deg fram til «BRAKER ON HERE» Hold deretter knappen inn i 6 sek. til man hører en kraftig klikk.



Displayet vil automatisk gå til «Standardvisning» hvis knappen ikke brukes i mer enn 30 sekunder. Menyen i displayet er rullerende.

Nyttig informasjon til kunden, fra displayet i måleren

Bevege deg i menyen ved å trykke på den oransje knappen

Kode øverst til venstre **1.8.0** viser tellerstand i kWt. F. eks. **8.968 kWt**



Bevege deg i menyen ved å trykke på den oransje knappen

Kode øverst til venstre **1.7.0** viser effekt som brukes akkurat nå i kW. F.eks. **4,65 kW**



Bevege deg i menyen ved å trykke på den oransje knappen

Kode øverst til venstre **3.2.7.0** viser spenning på kunden anlegg. F. eks. Spenning **230V**



VESTALL